ЕЛЕКТРИЧЕСКА КАНА



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

За безопасна и приятна употреба, прочетете това ръководство внимателно, преди да започнете да използвате продукта.

Cuisinart®

GK19U

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни мерки за безопасност 2
Контролен панел 4
Инструкции за употреба 4
Грижа, почистване и съхранение 5
Отстраняване на котлен камък..... 5
Гаранция..... 6

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Прочетете това ръководство внимателно и напълно, и го запазете за бъдеща справка. Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети.

ВАЖНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Преди употреба прочетете всички инструкции и използвайте уреда съгласно тях. Неспазването на тези важни инструкции за безопасност може да доведе до сериозни наранявания и/или материални щети и да анулира гаранцията Ви.



ВНИМАНИЕ: Опасност от изгаряне – Не докосвайте много горещи повърхности. Винаги използвайте дръжката на каната.

УРЕДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПОД НАБЛЮДЕНИЕ. Не го оставяйте без надзор по време на употреба.

ВНИМАНИЕ: Бъдете особено внимателни, когато работите с горещи течности, за да избегнете наранявания от разливане, изпускане на пара и пръски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не отваряйте капака, докато водата ври.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставете капака така, че парата да се отклонява от дръжката.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги поставяйте каната и нейната основа само върху суха и равна повърхност. Не използвайте електрическата кана на наклонена повърхност. Не включвайте електрическата кана, ако в нея няма вода. Не преместваите електрическата кана, докато е включена.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Бъдете внимателни, за да избегнете разливане върху конектора на основата. Разливането може да причини значителни повреди и да

доведе до неизправности. Уверете се, че боравите внимателно с течностите и че конекторът е защитен от всякакво излагане на вода или други течности.

Използвайте уреда само за загряване на вода. Никога не пълнете електрическата кана с други течности (прясно мляко, чай и др.)

Корпусът на каната е изработен от двойно стъкло (вътрешна задържа топлината, а външната остава хладна при допир). Въпреки това, за максимална защита, докосвайте единствено дръжката на каната.

1. Електрическата кана е предназначена **само за домашна употреба** и не е предвидена за използване в следните случаи: кухненски помещения в магазини и офиси, къщи за гости и хотели, и други обекти за настаняване. Не е предназначена за търговска употреба.
2. Никога не издърпвайте щепсела от контакта за захранване, държейки го за захранващия кабел.
3. Винаги се уверявайте, че ръцете ви са сухи,преди да докоснете захранващия кабел или да извадите щепсела от контакта.
4. Винаги проверявайте електрическата кана преди употреба за видими признаци на повреда. Не я използвайте, ако е повредена или ако е паднала на земята. В случай на повреда или ако електрическата кана започне да работи неправилно, свържете се с **Отдела за обслужване на клиенти**.
5. **НЕ** оставяйте захранващия кабел да виси над края на кухненската маса или плот.
6. **НЕ** използвайте електрическата кана, ако захранващият кабел е повреден. В случай на повреда на захранващия кабел, преустановете употребата незабавно. Не трябва да се опитвате да го ремонтирате.
7. **НЕ** допускайте захранващият кабел да се докосва до горещи повърхности или открит пламък, включително горещия плот на печката.
8. Винаги изключвайте електрическата кана от електрическата мрежа и я оставете да изстине, преди да я почистите.
9. **НЕ** превишавайте максималното ниво на пълнене, ясно обозначено на индикатора за нивото на водата. Ако електрическата кана е препълнена, врялата вода може да прелее.

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ

Електрическата кана **НЕ** трябва да се използва от деца или от хора, чиито физически, сетивни или умствени способности възпрепятстват безопасното използване на уреда. Използването на електрическата кана в близост до деца и до горепосочените лица следва да се извършва под постоянен надзор. Децата **НЕ** трябва да използват или играят с каната. Дръжте уреда и захранващия кабел далеч от децата по време на и след употреба.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Електрическата кана НЕ е предназначена за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.



Полиетиленовите торбички, поставени върху продукта или опаковката, могат да бъдат опасни. За да избегнете опасността от задушаване, дръжте ги далеч от бебета и деца. Тези торбички не са подходящи за игра.



Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да предотвратите евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, насърчавайки устойчивото повторно използване на материалните източници. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системи за връщане и събиране или се свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация за рециклиране и WEEE.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



Бутон **SET TEMP** (НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА) – Използва се за увеличаване на температурата с 5-градусови интервали от 50 °C до 100 °C.
Натиснете и задръжте бутона SET TEMP за 3 секунди, за да превключите между °C и °F.

Бутон **BOIL** – Настройка на температурата на 100°C.

Бутон **START/STOP**

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Преди първата употреба:

1. Включете каната 2 или 3 пъти. Това ще отстрани праха или остатъците от производството.
2. Напълнете вода до нивото на ограничителната линия MAX (1.7 литра).
3. Оставете водата да заври и когато кипенето приключи и електрическата кана се изключи, излейте водата и я изплакнете отвътре.

Забележка: Внимавайте да не превишавате ограничителната линия MAX, тъй като това може да доведе до изливане на гореща вода от улея.

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАНАТА:

1. Напълнете желаното количество вода в каната, като не превишавате ограничителната линия
2. Натиснете капака, за да го затворите; ще усетите и чуете леко щракване.
3. Поставете електрическата кана върху основата. Включете електрическата кана, като натиснете ключа в задната част на електрическата кана.

4. Електрическата кана ще се изключи автоматично, когато водата заври. Въпреки това, каната може да бъде изключена по всяко време, като натиснете ключа за включване/изключване.

Излейте водата бавно и върнете кана върху основата. Ако желаете да загреете отново водата, трябва да натиснете ключа за включване отново.

Забележка: Възможно е да се появят няколко капчици вода или конденз върху основата, което е напълно нормално и не представлява неизправност на уреда.

Забележка: Не отваряйте капака на каната по време на нагряването или при изливане на вода от каната. Излизащата пара може да причини изгаряне.

След като каната бъде поставена отново върху основата, тя може да бъде включена по всяко време. Ако ключът не се задържа натиснат, това означава, че сензорът все още е топъл - това е нормално и той ще се нулира сам след няколко секунди, когато изстине, и бъде готов за работа отново.

Забележка: Електрическата кана е оборудвана с предпазна функция, която автоматично спира уреда, ако бъде включен без достатъчно количество вода.

ГРИЖА, ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа преди почистване.

Изчакайте уредът да изстине, преди да го почистите.

Почистете външната повърхност на каната с чиста, навлажнена кърпа, за да запазите първоначалния ѝ вид. Подсушете с мека кърпа.

Не използвайте абразивни почистващи препарати от какъвто и да е вид върху вътрешността или външността на каната.

ВНИМАНИЕ! Не потапяйте каната или основата във вода или друга течност. Уверете се, че конекторът на електрическата кана е сух.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Редовно почиствайте каната от натрупан варовик (котлен камък), тъй като той може да повреди нагревателя и да увеличи разхода на енергия.

За да ограничите натрупването на котлен камък, препоръчваме да използвате само филтрирана или вода с ниско съдържание на калций.

По време на употреба в електрическата кана естествено се образуват отлагания от котлен камък. За да се възползвате максимално от електрическата кана, препоръчваме да декалцирате периодично. Честотата зависи от твърдостта на водата от чешмата и от това колко често използвате електрическата кана.

Препоръчваме да използвате препарат за отстраняване на котлен камък, за да разтворите котления камък. Следвайте указанията на производителя, посочени върху опаковката.

Друг метод за премахването на котлен камък е да покрие дъното на кана с около 2 см. бял оцет. Оставете оцетът да заври; може да се наложи да повторите това няколко пъти с изстинал оцет, за да премахнете натрупания котлен напълно.

Когато каната е декалцирана, излейте водата от нея и я изплакнете няколко пъти с чиста вода. Внимавайте да не вдишвате изпаренията.

ГАРАНЦИЯ

За "Електрическа кана Cuisinart", наричан по-долу накратко „Уред", Инстант Хоум ЕООД, ЕИК 207830221, оторизиран дистрибутор за България на Cuisinart (наричан по-долу накратко "Дистрибутор") гарантира, че този продукт е произведен качествено и няма дефекти в изработката и материалите. Тази гаранция е за период от три (3) години от датата на първоначалната покупка. Покритието на тази гаранция важи само при употреба в домашни условия, само при използване на уреда в България. Тази гаранция не покрива използването на уреда извън територията на Република България. Гаранционната поддръжка се извършва съобразно действащото законодателство за защита на потребителите на територията на Р България.

За възползване от услуга по тази гаранция е необходимо доказателство за първоначалната дата на покупка (касов бон или фактура), както и връщане на целия уред при поискване. При условие, че с този уред се работи и същият се поддържа в съответствие с предоставените инструкции за употреба, приложени към уреда (също достъпни на www.inovato.eu), Дистрибуторът ще реши по свое усмотрение и в съответствие с приложимото законодателство, или: (i) да поправи дефектирали елементи и материали; или (ii) да замени уреда. В случай че уредът бъде сменен в рамките на гаранцията, гаранцията за заместващия уред изтича 36 месеца след датата на оригиналната покупка. Срокът на гаранцията спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на дефектиралия уред, или за постигане на писмено споразумение между Дистрибутора и потребителя за решаване на казуса.

Ограничения и Изключения

Всяко манипулиране/модифициране, опит за манипулиране/модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда може да попречи на безопасната работа на уреда и може да доведе до сериозни наранявания, повреди и материални щети. Всяко манипулиране/ модифициране/изменение, опит за манипулиране/ модифициране или неоторизирано ремонтиране на уреда или която и да е част от него ще анулира гаранцията, освен ако такива изменения или промени не са изрично писмено упълномощени от Дистрибутора. Тази гаранция не покрива (1) нормалното износване; (2) професионална употреба, търговска употреба и/ или всяка друга употреба, различна от нормалната домашна употреба, по начин, противоречащ с която и да е част от цялата приложена към уреда документация; (3) механични или електрически повреди; (4) износени покрития или наранени покрития, които са и могат да бъдат причинени вследствие експлоатацията на уреда и неговата обичайна употреба в съответствие с инструкциите за употреба и експлоатация, неразделна част към всеки уред с марката Cuisinart. (5) механична повреда, механично износване в процеса на обичайната употреба на уреда, включително, но не само: вътрешни или външни петна, обезцветяване, промяна на цвета, надраскванията, напуквания, изтъркванията и др. с оглед естественото овехтяване на уреда, както и подмяна на консумативи (кана и основа); (6) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване; (7) неправилна употреба на уреда, недобросъвестно поведение и/или липса на грижа от страна на купувача към закупения уред, в това число, но не само, при удряне и/или изпускане; (8) неправилно сглобяване или разглобяване, опит за отстраняване на дефекта, отремонтиране или манипулиране на уреда от купувача или други

неупълномощени лица; (9) форсмажорни обстоятелства (като пожар, мълнии, наводнения и др.), които са извън контрола на Продавача; (10) механични или електрически претоварвания, получени вследствие на неизправности по електрическата мрежа (като сътресения, удари, колебания в напрежението и други); (11) неправилно съхранение, попадане на външно тяло (горещи течности, монети, прах в голямо количество, насекоми и др.), въздействието на агресивна външна среда; (12) прегряване, причинено от работа с празна кана; (13) използване на неоригинални консумативи и продукти с електронно, електрическо или механично несъвместимо оборудване.

До степента, разрешена от приложимото законодателство, отговорността на Дистрибутора, ако има такава, за всеки евентуално дефектирал уред или част се ограничава до ремонт или подмяна на уреда или част от него и не надвишава покупната цена на съпоставим уред за подмяна. С изключение на изрично предвиденото тук и доколкото е разрешено по приложимото законодателство (1) Дистрибуторът не дава допълнителни гаранции и условия, изрични или по подразбиране, по отношение на уреда или частите, обхванати от настоящата гаранция, и (2) Дистрибуторът не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на уреда или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид. Потребителят има права, съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази гаранция. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно законодателството за защита на потребителите. Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гаранти раните от закона права.

Гаранционно Обслужване

За да получи гаранционно обслужване, потребителят следва да изпрати съобщение за входиране на своята заявка за рекламация/сервиз на **support@inovato.eu**, като предостави:

- Име, имейл адрес и телефонен номер.
- Копие на оригинален касов бон / фактура за покупка, модел и сер. номер на уреда (ако има такъв).
- Описание на дефекта на продукта, вкл. снимки или видео, ако е възможно.
- Всички части от уреда, независимо от състоянието им: Основен корпус, Кана, Капак, Захранващ кабел и др., и/или оригинали аксесоари (ако се предявяват претенции по гаранция за същите

Контактна Информация

Инстант Хоум ЕООД -
Официален дистрибутор на Cuisinart за България,
гр. София ПК 1138, Околовръстен път 316

Имейл: support@inovato.eu

ИНСТАНТ ХОУМ ЕООД
(Официален дистрибутор на Cuisinart за България)
ул. Околовръстен път 316
София 1138, България
Тел. 0700 31 027
support@inovato.eu

Instant Home Ltd.
(Επίσημος διανομέας της Cuisinart για τη Ελλάδα)
Περιφερειακή Οδός 316
Σόφια Βουλγαρίας
Τηλ.: +30 21 12345004
support@inovato.eu

Произведено в Китай / Κατασκευάζεται στην Κίνα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2026 Cuisinart
Всички права запазени © 2026 Cuisinart
2026-05-01