Комплект керамични тигани Cuisinart ClickSmart със сваляема дръжка (7 части)

СЪВЕТИ ПРИ УПОТРЕБА:

Преди първоначалната употреба почистете с топла вода и препарат за съдове, изплакнете и подсушете напълно.

Не потапяйте дръжката във вода. Почиствайте я с влажна кърпа.

Уверете се, че сваляемата дръжка е здраво закрепена и е щракнала на мястото си, преди да повдигате или премествате съда.

Не оставяйте дръжката прикрепена към съда, докато той е върху включен котлон, **за повече от 10 минути**.

Дръжката **не е подходяща** за използване във фурна. Отстранете я, преди да поставите съда във фурната.

Предварително загряване за най-добри резултати: преди готвене загрейте тигана за около 2 минути на средно ниска температура. Това ще помогне да се избегне залепването.

След предварителното загряване добавете олио или масло и оставете да се загрее, преди да добавите храната.

Указания за температурата: използвайте ниска до средна температура; високата температура е подходяща само за бързо запечатване.

Съдовете са подходящи за употреба **до 260 °C**, а стъкления капак – до **180°C**. Избягвайте продължителното готвене на висока температура, за да запазите незалепващите свойства. Съдовете и стъкления капак **могат да се използват и във фурна** до посочените температури.

За повдигане/преместване на съда **използвайте кухненски ръкавици/ръкохватки**, тъй като съдовете се нагряват.

Не използвайте съдовете под работещ грил (горен нагревател).

Сваляемата дръжка е предназначена за употреба единствено със съдове за готвене с керамично покритие от серията Cuisinart ClickSmart.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Оставете съдовете да се охладят след готвене, преди да ги почистите.

Подвижната дръжка не е подходяща за миене в съдомиялна машина. Почиствайте я с влажна кърпа.

Съдовете са подходящи за поставяне в съдомиялна машина, но се препоръчва почистване на ръка, за да се запази покритието.

Капакът за съхранение е подходящ за миене в съдомиялна машина. Препоръчва се да се поставя на горния ред.

Не почиствайте с телена гъба или вата, абразивни и/или агресивни почистващи препарати.

При упорити остатъци от храна добавете около 1 см вода и 1 с.л. препарат за съдове (без лимонов). Оставете да къкри около 15 минути, след което оставете да изстине и почистете.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУХНЕНСКИ ПРИБОРИ

Избягвайте употребата на остри предмети като ножове или вилици върху готварската повърхност на съдовете Cuisinart ClickSmart.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

Не повдигайте и не плъзгайте съдовете по керамичния/индукционния плот, за да избегнете надраскване.

При употреба върху **газов котлон** пламъкът трябва да остава само под дъното на тигана и да не обхваща стените на съда.

Не оставяйте съда да се нагрява продължително време без храна или течност, тъй като това може да повреди или да влоши качествата на покритието. Не оставяйте течността в съда да изври напълно. Ако това се случи, изключете котлона и оставете тигана да се охлади естествено.

СЪХРАНЕНИЕ

Преди съхранение се уверете, че сте почистили и подсушили добре съда.

Отстранявайте подвижната дръжка, за да съхранявате съдовете по-компактно.

Избягвайте плътното подреждане на съдовете един върху друг, за да предотвратите надраскване. Използвайте меките предпазни подложки между съдовете или ги съхранявайте на отделен рафт.

Не поставяйте тежки или остри предмети върху готварската повърхност.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Законова гаранция

Съдовете за готвене **Cuisinart ClickSmart** са с **2 годишна законова гаранция срещу производствени дефекти** при нормална домашна употреба.

При установен производствен дефект претенцията се удовлетворява от

Инстант Хоум ЕООД (официален дистрибутор на Cuisinart за България)
гр. София 1138
Околовръстен път 316
Тел.: **0700 31 027**
E-mail: **office@cuisinart.bg**

Ограничения и Изключения

Гаранцията се предоставя на **първоначалния купувач** на продукта или, когато продуктът е получен като подарък, на **първоначалния получател**, при наличие на документ, удостоверяващ покупката.

Гаранцията е непрехвърляема и не се прилага за продукти, закупени втора употреба или от неоторизиран продавач.

Гаранцията е приложима само за територията на Р. България.

Професионална, търговска или ресторантьорска употреба не се покрива.

Законовата и търговската гаранция не покриват, включително, но не само:

1. **Нормално износване**, включително постепенно намаляване на незалепващите свойства на покритието вследствие на нормална употреба и износване с течение на времето.
2. **Козметични промени**, включително фини драскотини, следи от употреба, петна, промени в блясъка, обезцветяване или други промени във външния вид, които възникват с времето и не влияят върху нормалната функция на продукта.
3. **Повреди вследствие на прекомерно нагряване**, включително продължително нагряване на празен съд на висока или максимална температура, прегряване или оставяне на съда да работи без надзор.
4. **Повреди от остри прибори или предмети**, включително ножове, вилици или рязане на храна директно върху повърхността на съда.
5. **Повреди вследствие на неправилна употреба, злоупотреба или небрежност**, включително удар, падане, неправилно съхранение или употреба в противоречие с инструкциите.

6. **Повреди вследствие на неправилно почистване**, включително използване на стоманена вълна, абразивни гъби, неподходящи препарати или други методи, които могат да увредят повърхността.
7. **Форсмажорни обстоятелства**, като: пожар, мълнии, наводнения и др., които са извън контрола на Продавача;

Важно за незалепващото покритие

Незалепващата повърхност е подложена на естествено износване при употреба.

Постепенното намаляване на незалепващите свойства с течение на времето може да представлява нормално износване и не е само по себе си производствен дефект.

Доказателство за покупка

За използване на гаранция е необходимо да бъде представен валиден документ, удостоверяващ покупката от оторизиран търговец или дистрибутор.

Важно! Моля, пазете документа за покупка заедно с настоящото ръководство, включително и **оригиналната гаранционна карта на Cuisinart**.

Гаранционната поддръжка се извършва съобразно действащото законодателство за защита на потребителите на територията на Р България.

Инстант Хоум ЕООД не носи отговорност за косвени, случайни или последващи вреди и щети, произтичащи от или във връзка с използването или работата на продукта или повреди, свързани с икономическа загуба, загуба на имущество, загуба на приходи или печалби, загуба на удовлетвореност или невъзможност за използване, разходи за монтиране или други последващи вреди и щети от какъвто и да е вид. Потребителят има права, съгласно приложимите закони, които са в допълнение към всяко право или средство за защита, предлагащо се под тази гаранция. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката с договора за продажба съгласно законодателството за защита на потребителите. Всички права на купувача са посочени в законодателството за защита на потребителите, включително Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, като този документ не променя или не отнема което и да е от гаранти раните от закона права.